

Budík s terčem

Označení tlačítek:

M – režim času

S – nastavení času

MODE – režim terče

SET - nastavení terče

• - nahrávání zvuku

› - přehrávání zvuku

Instalace baterií:

Vložte čtyři nové baterie typu AA do budíku a dvě nové baterie typu AA do pistole. Dbejte na správnou polarizaci baterií. Používejte vždy baterie stejného typu nebo ekvivalentní. Nemíchejte v přístroji baterie nové a částečně nebo zcela vybité. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Baterie nevhazujte do směsného odpadu, ale do určených nádob.

Víčko nad baterie je z bezpečnostních důvodů na šroubek.

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko M a držte asi 3 sekundy do chvíle, než začnou dvě číslice na displeji hodin blikat. Použijte tlačítko S k nastavení požadovaného času. Na nastavení minut se přejde stiskem tlačítka M. Tlačítkem S se nastavuje hodnota minut. Pro výstup z nastavení hodin stiskněte tlačítko M.

Nastavení budíku (terče):

Pro nastavení zvonění budíku stiskněte tlačítko M, aby se přeplo z nastavení času (aktuální čas) na nastavení buzení (vyšší zvuk). Pak stiskněte tlačítko M asi 3 sekundy, než začne blikat obrázek zvonečku. Opětovně stlačte tlačítko M, až se dostanete do nastavení režimu budíku NORMAL A HARD; mezi režimy se přepíná tlačítkem S. Dále stlačte tlačítko M pro přepínání a tlačítko S pro nastavení hodnoty času buzení. Pro výstup z nastavení buzení stiskněte M.

Při zapnutí budíku v nastavený čas začne displej svítit a symbol zvonečku začne blikat. Zvonění budíku trvá tři minuty, pokud se netrefíte do terče. Budík pak přejde do režimu spánku. Bude se aktivovat každých 5 minut, dokud nebude úplně vypnutý.

Režim NORMAL:

Aby se budík mohl dostat do režimu spánku, musíte se jednou trefit do terče nebo stlačit tlačítko M. Aby se buzení zcela vyplo, podržte tlačítko M po dobu 3 sekund.

Režim HARD:

Aby se budík mohl dostat do režimu spánku, musíte se pětkrát trefit do terče nebo stlačit tlačítko M. Aby se buzení zcela vyplo, podržte tlačítko M po dobu 3 sekund.

Mód střelení:

Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení hry a tlačítko SET pro výběr hry GAME 1 nebo GAME 2.

GAME 1:

Tato hra vylepšuje rychlost Vašich reflexů. Cílem hry je co nejrychleji reagovat na rozsvícení světýlka uprostřed terče. Na displeji s Vámi také bude počítat čas. Při rychlé reakci Vás budík pochválí výkřikem GOOD JOB! EXCELLENT! a FANTASTIC! Délka hry a počet výstřelů záleží na hráči. Čím bude přesnější a rychlejší, tím bude hra déle trvat, maximálně však 5 výstřelů.

GAME 2:

Hra se aktivuje prvním výstřelem. K dispozici máte pět výstřelů. Po vystřelení hra končí.

Pro ukončení hry stlaďte tlačítko MODE.



Nahrávání zvuku:

Stlaďte a podržte tlačítko • (ozve se jedno pípnutí). Po zaznění signálu můžete nahrát svoji melodii nebo zvuk. Držte tlačítko • po celou dobu nahrávání. Pokud chcete nahrávání ukončit, pusťte tlačítko • (ozve se dvojité pípnutí). Pro přehrání melodie stlaďte ›.

Výrobce: uvedeno na obalu

Vyrobeno v Číně

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, Česká republika