

Tetris digitální budík

Tento budík „Tetris“ obsahuje zvláštní funkci změny čísel jako při hře tetris. Budík ukazuje čas 50 sekund z minuty, dalších 10 sekund se mění číslo pomocí animace.

Před prvním použitím:

Ujistěte se, že jste vytáhli plastovou pojistku, která je umístěna mezi bateriemi.

Na pravé straně přístroje je umístěno přepínání mezi režimem 12 a 24 hodin. Také je zde tlačítko pro DEMO režim. Při koupi bude budík nastaven na tento demo režim.

Instalace baterií: Odšroubujte kryt baterií na spodní straně budíku a vložte tři AA baterie. První baterie jsou vloženy.

Nastavení času: Pro nastavení času stlačte TIME SET a držte po dobu 2 sekund než začte displej blikat. Držte tlačítko TIME SET a současně tlačítko HOUR pro nastavení hodin. Pro nastavení minut tlačítko MINUTE. Nakonec stlačte znovu TIME SET, displej zabliká třikrát a potvrdí tak nastavení času.

Nastavení budíku: Pro nastavení budíku stlačte ALARM SET a držte po dobu 2 sekund než začte displej blikat. Držte tlačítko ALARM SET a současně tlačítko HOUR pro nastavení hodin. Pro nastavení minut tlačítko MINUTE. Nakonec stlačte znovu ALARM SET, displej zabliká třikrát a potvrdí tak nastavení zvonění budíku.

Vypnutí budíku: Když zrovna alarm zvoní a chcete jej vypnout, stlačte tlačítko ALARM. Budík začne zvonit další den v nastavený čas. Alarm deaktivujete stlačením tlačítka ALARM do dobu 2 sekund. Displej třikrát zabliká a potvrdí tak nastavení zvonění budíku.

Funkce Snooze: Posune buzení o pět minut. Pokud je zrovna aktivní na displeji svítí ikona Z.

Osvětlení displeje: Stlačte tlačítko BACKLIGHT a displej začne modře svítit po dobu 20 sekund.