



Automat na bonbony

1. Vložte 3x D baterie do bateriového prostoru (Obrázek A).
2. Posunutím otevřete kryt v horní části Automatu na bonbony a vložte cukroví nebo věcné ceny do hlavního prostoru. Nepřeplňujte. Budete potřebovat přesunout jeřáb od otvoru, aby nedošlo k poškození mechanismu (Obrázek B).
3. V hlavním prostoru, budete muset uvolnit lano, aby jeřáb visel dolů
4. Chcete-li začít hrát, posuňte přepínač na „ON“ pozici ve spodní části (Obrázek C)
5. Umístěte žeton do otvoru. Jakmile začne hrát hudba, máte vyhrazený čas pro zachycení sladkosti nebo drobné výhry. Hudba hraje po dobu 60 sekund.
6. Pomocí tří joysticků se ovládá rameno jeřábu ze strany na stranu, nahoru a dolů nebo dopředu a dozadu. (Obrázek D)
7. Když je cukroví nebo cenu zachytíte a propadne otvorem, hudba se zastaví.
8. Vložením dalšího žetonu můžete hrát znovu.
9. Odstraňte žetony ze spodního prostoru, jakmile jsou všechny použité.

Výrobce: uvedeno na obalu

Vyrobeno v Číně

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, Česká republika