



Elektrická mucholapka

Před použitím si přečtěte instrukce.

Nabíjení: Vysoce kvalitní 4,2V nabíjecí baterii, která je obsažená v těle svítilny, lze nabít až 600x.

Vybíjení: Výrobek je založen na dvojrychlostním vybíjecím okruhu. Jeden okruh pro svítilnu a druhý okruh pro okamžité napětí 2600V, které efektivně zabíjí hmyz.

Neškodná: Hmyz zabije mucholapka v okamžiku, ovšem pro lidi je neškodná. I když nedoporučujeme se dotýkat výpletu holýma rukama!

Multifunkční: 3 LED svítilna na plácačce je vhodná jako pomoc v noci, 7 LED svítilna je vhodná jako baterie.

Instrukce:

1. Nabíjejte mucholapku před použitím 8 – 12 hodin.
2. Vložte svítilnu a zašroubujte ji.
3. Zapněte mucholapku do pozice ON a stlačte tlačítko s bleskem. Rozsvítí se červený indikátor. Nyní můžete zabíjet hmyz.
4. Světlo 3 LED vám pomůže při směřování úderu.
5. Vypněte mucholapku tlačítkem do pozice OFF a můžete svítilnu používat odděleně.
6. Tlačítko na svítilně posuňte do střední pozice, když svítilnu nepoužíváte.
7. Mucholapku nabijte, pokud je světlo slabé.

UPOZORNĚNÍ!

1. Nedotýkejte se výpletu, pokud je výrobek zapnutý. Předejdete probíjení mezi výplety.
2. Výrobek neumývejte ani nečistěte žádnými tekutinami. Hmyz očistěte setřesením nebo kartáčem.

Výrobce: uvedeno na obalu

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno