



Levitující fotorámeček

Rámeček uložte do vodorovné polohy – nebude-li ve vodorovné poloze nebude létat.

Zapněte přístroj, prsty uchopte shora a ze spodu cca 3 cm od vrchního okraje a usadíte ho doprostřed rámu. Správnou pozici vycítíte. Rámeček do rámu usazujte citlivě.

Zařízení není určeno jako hračka a je pouze pro využití ve vnitřních prostorech.

Upozornění: Fotorámeček nesmí být v blízkosti počítače či jiných elektronických zařízení citlivých na magnetické pole. Nesmí být používán osobami s kardiostimulátorem.

Při použití nesmí být použit další magnet.

V případě, že zařízení nefunguje, zkontrolujte prosím magnet a usazení rámečku.

Jestli není rámeček ve správné pozici, nebude fungovat.

Není vhodné pro děti do 12 let