

NŮŽ V KREDITCE

INSTRUKCE:

Uzavřený režim:

Na kreditní kartě zelené kolečko znamená, že čepel je uzamčená.

1. Odemknutí kotouče otočíme bezpečnostní pojistku pomocí palcem a ukazováčkem, takže zde nebude vidět zelené kolečko. Dále ohýbejte čepel směrem od vás.
2. Pokračujte tak, že rozložíte ostří(nůž), takže to vypadá takhle.
3. Nyní otočte nůž vzhůru nohama a složte malý okraj o 180 stupňů.
4. Nakonec složte velký okraj také o 180 ujistěte se zda zapadá všech 6 bodů do sebe a také se ujistěte, jestli zapadají všechny body do kotouče.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ:

Prosím, nepokoušejte se odstranit nůž z rukojeti, protože kotouč se může ulomit a tím zaniká záruka.

Při zavírání čepele se vraťte na původní stranu a zajistěte čepel, aby byla uzamčena v rámci bezpečnostní pojistky otáčením, dokud se zelené kolečko zcela nezviditelní.