

Disco koule

Twin double

Před použitím se seznámte s tímto návodem k použití a také si ho uschovejte.

1. Použití

Tento výrobek je vhodný pro použití ve vnitřních obytných prostorech a s doporučenou žárovkou.

Výrobek není možné používat jinak než je uvedeno v tomto návodu a výrobce žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody na majetku.

2. Technické specifikace

Napájení: 230V/50Hz

Třída ochrany: III

Žárovka: LED

3. Bezpečnostní instrukce

Přístroj vhodný pro použití jen UVNITŘ, v suchém prostředí.

Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla, výbušných materiálů a ohně.

Vždy přístroj vypojte ze zdroje napájení při čištění nebo opravách.

Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti a zvířata: hrozí udušení.

Čistěte jen suchou a měkkou tkaninou.

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo tekutinami.

Přístroj používejte jen na suchém, rovném povrchu.

Opravy a montáž musí být prováděna kvalifikovanou osobou.

4. Spuštění přístroje

Přístroj položte na suchý, rovný povrch a správně zapojte. Spouští se pomocí ON/OFF tlačítka.

5. Potíže

Chyba: Žárovka se nerozsvítí.

Oprava: Zapněte přístroj a/nebo zapojte přístroj do zásuvky a/nebo zkontrolujte zapojení pojistky v rozvodné skříni

6. Opravy

Před opravami vždy vypojte ze zdroje el. proudu! Opravy musí být prováděny kvalifikovanou osobou-elektrikářem. Opravy prováděné nekvalifikovanou osobou může způsobit vážná zranění.