

Rádio do sprchy

FM rádio do sprchy s automatickým skenováním:

- 1, ovládání hlasitosti
- 2, reset
- 3, skenování stanic
- 4, schránka pro baterie
- 5, reproduktor
- 6, háček na zavěšení
- 7, kontrolka zapnutí

Provoz:

- 1, Zapněte tlačítkem pro ovládání hlasitosti.
- 2, Po prvním spuštění stlačte tlačítko RESET pro prvotní nastavení frekvence. Pak stiskněte tlačítko pro skenování stanic.
- 3, Jakmile dojde hledání nakonec frekvence, musíte stlačit RESET, abyste se dostali zase na začátek vyhledávání.

Rozsah frekvencí: FM 88 – 108 MHz

Napájení: 2 kusy 1,5V AAA baterií