

Myší USB reproduktory

Popis obrázku:

1. Reproduktory
2. Zvýšení hlasitosti
3. Snížení hlasitosti
4. USB ovládání
5. USB konektor v počítači
6. Spojení reproduktorů
7. Audio připojení
8. Kontrolní světlo
9. Tlačítko ztišení MUTE
10. USB konektor



Vložte USB konektor od reproduktorů do počítače. Pokud svítí kontrolní světlo, zapojení je v pořádku. V přehrávači hudby zvolte play. Pokud potřebujete rychle vypnout zvuk stlačte tlačítko MUTE.

Výkon: 3W + 3W

Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let. Může dojít k spolknutí nebo k udušení.

Výrobce: uvedeno na obalu

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, ČR