



USB lednička

Před použitím si pozorně přečtěte manuál:

Minimální požadavky pro PC nebo Macintosh: 32 MB RAM, port USB 1,1, 100 MB volného místa na hard disku.

Minilednička je vhodná ke všem PC s vyhovujícími parametry - WIN XP, USB, Propojovací kabel. Výrobek nepotřebuje vlastní pohon.

Obsah ledničky je 1 x 1/2l plechovka.

Připojte USB kábel k USB portu ve vašem PC. Chladicí jednotka se aktivuje, jakmile je přístroj zapojen.

Upozornění:

Tento výrobek byl navržen s maximálním ohledem na bezpečnost. Pokud se elektrické zařízení používá nesprávně, má potenciál způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Okamžitě přestaňte používat přístroj, který se nechová normálně, vydává zvláštní zvuk nebo zápach.

Nepoužívejte v blízkosti vody. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, vysokých teplotám nebo vlhkosti, prachu, kouři. Do ledničky nekládejte malé části. Nepokládejte ledničku na nestabilní povrch nebo na vibrující povrch. Nenechte ledničku spadnout, nakládejte s ní opatrně. Pokud ledničku nepoužíváte, vypněte ji.

Výrobek není hračka.